


# USER MANUAL



Typ światła: LED

Moc: 4W

Obraz projekcji: Ruchome płatki śniegu

Zakres pracy: od -25°C do 32°C

Kolor projekcji: biały

Tryb: Automatyczny, ruchomy

Wodoodporność: Tak, IP65

Napięcie wejściowe: 100 - 240V

Działanie: Wewnętrzne / Zewnętrzne

Montaż: Na ścianie, w ziemi, śniegu

## Putting into Operation/Use

1. Otwórz dostarczone elementy i usuń wszystkie osłony ochronne i naklejki, które mogą być obecne. Sprawdź wszystkie części pod kątem ewentualnych uszkodzeń w transporcie. Jeśli znajdziesz uszkodzoną część, nie używaj tego artykułu, ale natychmiast skontaktuj się z działem obsługi klienta.
2. Jeśli projektor nie jest jeszcze złożony to odkręć śrubę z uziemienia i użyj tej śruby, aby przymocować uziemienie do zacisku na reflektorze. Wotworza znajduje się otwór, który pozwala to zrobić.
3. Skieruj reflektor w kierunku ściany. Aby to zrobić. Możesz poluzować dwie śruby z boku, które łączą reflektor, a następnie zaczeć i dokręć je ponownie po ustawieniu reflektora.
4. Ułóż kabel sieciowy w taki sposób, aby nie stwarzał niebezpieczeństwa

## The installation

